
Kawasaki

5000-04-0650-MAN








FRONT ANCHOR BRACKET PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - ANCRAGE AVANT


Figure 1



-			
ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	1004-04-0656	FRONT BRACKET KIT / ENSEMBLE ANCRAGE AVANT	1
2		ANTI-ROT. FRONT BRACKET-LH / ANCRAGE ANTI-ROT. AVG	1
3		ANTI-ROT. FRONT BRACKET-RH / ANCRAGE ANTI-ROT. ARD	1
4		FRONT BRACKET COVER / COUVERT ANCRAGE AVANT	2
5	1033-10-0065	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X65, 8.8, ZP, DIN931	2
6	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, 8, ZP, DIN982	2

STABILIZING ARM / BRAS STABILISATEUR


Figure 2



ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
7	1001-00-0101	STABILIZING ROD ASSY / ENSEMBLE BRAS STABILISATEUR	2

REAR ANCHOR BRACKET PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - ANCRAGE ARRIÈRE


Figure 3



ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
8	1002-04-0650	REAR BRACKET KIT / ENSEMBLE ANCRAGE ARRIÈRE	1
9	-	ANTI-ROTATION REAR BRACKET / ANCRAGE ANTIROTATION ARR	1
10	1046-10-0060	BOLT / BOULON - CB, M10-1.5X60, 8.8, ZP, DIN603	4
11	1060-38-0114	WASHER / RONDELLE - W, 3/8x1-1/4, 0.120, ZP	4
12	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982	4

SPACER 2" / ESPACEUR DE ROUE


Figure 4



	ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
Î	13	1008-77-0020	MULTI HUB SPACER 2" ASSY / ESPACEUR DE MOYEU MULTI 2 PO.	2

WHEEL SPACER WITH STUDS / ESPACEUR DE ROUE AVEC GOUJONS


Figure 5



ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
14	1008-77-0010	MULTI HUB SPACER 1" ASSY / ESPACEUR D'ESSIEU MULTI 1" ASS.	2

WHEEL LUG NUT / ÉCROU DE ROUE


Figure 6



	ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
ı	15	1178-10-X001	WHEEL NUT / ÉCROU DE ROUE - LN, M10-1.25X20, 8, ZP	32

FOOTREST PROTECTOR / PROTECTEUR DE MARCHEPIED

Figure 7



ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
16	1084-00-0001	FOOTREST PROTECTOR KIT / ENS. PROTECTEUR MARCHEPIED	1
17	1033-10-0030	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X30, 8.8, ZP, DIN931	4
18	1060-00-0004	WASHER / RONDELLE - W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS	4
19	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, 8, ZP, DIN982	4
20	-	FOOTREST PROTECTOR / PROTECTEUR DE MARCHEPIED	2

VERIFICATION / VÉRIFICATION


CAUTION: Before beginning the installation, make sure that you have received all the components included in the parts lists of the preceding pages.

ATTENTION : Avant de débuter l'installation, assurez-vous d'avoir reçu toutes les composantes incluses dans les listes de pièces aux pages précédentes.

INFORMATION

- For installation purposes, directional arrows have been cut out of the main components in the anchor bracket kits. These arrows indicate the front of the vehicle relative to the component. See Figure 8.
- Pour faciliter le positionnement des ancrages au véhicule, des flèches indiquant l'avant du véhicule ont été découpées aux composantes principales des ancrages. Assurez-vous que ces flèches pointent en direction de l'avant du véhicule lors de l'assemblage de celles-ci. Voir la Figure 8.

Figure 8



PREPARATION / PRÉPARATION

⚠ WARNING


⚠ AVERTISSEMENT

Do not place any part of your body under the vehicle unless it is securely placed on appropriate stands. Severe injuries could occur if the vehicle collapses or moves. Do not use a lifting device as a secure stand.

Ne jamais exposer des parties de votre corps sous le véhicule à moins que celui-ci ne repose sur des supports appropriés. Si le véhicule devait capoter ou se déplacer, cela pourrait vous occasionner des blessures graves. Ne pas utiliser un dispositif de levage en guise de support permanent.

- 1. Position the vehicle on a flat and level surface (or on a suitable lifting device), shift the transmission to neutral and turn off engine.
- 1. Placer le véhicule sur une surface plane et au niveau (ou sur un dispositif de levage), mettre la transmission au point mort et arrêter le moteur.
- 2. Identify and position each unit of the track system near the position indicated on the sticker affixed on the frame. Refer to Figure 9.
- 2. Identifier et placer chaque système de l'ensemble de traction près de la position d'installation indiquée sur l'étiquette apposée au châssis. Voir la Figure 9.


Figure 9



REAR TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION ARRIÈRE


- Using a lifting device, raise the rear of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.
- 2. Remove rear wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See Figure 10.
- Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'arrière du véhicule et installer des cales de sûreté. Assurez-vous que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en sécurité
- 2. Enlever les roues arrière. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 10.


Figure 10



- 3. If applicable, remove CV joint protectors.
- 4. Unbolt plastic footrests (A) from their steel supports. Lift plastic footrests and insert the carriage bolts (10) in the slots present in the back footrest supports. See Figure 12.
- 3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.
- 4. Déboulonner les marchepieds de plastique (A) de leurs supports en acier. Soulever les marchepieds et insérer les boulons de carrosserie (10) aux trous oblongs existant dans les supports de marchepied arrière. Voir Figure 12


Figure 11






- 5. Position and align rear anchor bracket (9) over carriage bolts (10), keeping the bracket's welded tabs pointed toward the vehicle's rear. Secure anchor bracket by using the flat washers (11) and nuts (12) provided. Tighten carriage bolts to 50 N•m of torque. Reinstall plastic footrests (A) with their mounting bolts. See Figure 12.
- 5. Positionner l'ancrage arrière (9) aux boulons de carrosserie (10), les plaques de l'ancrage doivent être positionnées vers l'arrière du véhicule. Fixer l'ancrage en utilisant les rondelles (11) et les écrous (12) fournis. Serrer les écrous à un couple de 50 N-m. Réinstaller les marchepieds (A) à l'aide de leurs boulons de fixation. Voir la Figure 12.

Figure 12



 Install 2-inch thick spacers (13) on rear wheel hubs. Use taper nuts (15) M10-1.25 supplied. Refer to Figure 13.


NOTE: Use the torque that is specified by the ATV manufacturer for wheel nuts.



 Installer les espaceurs (13) de 2 po. d'épaisseur sur les moyeux arrière du VTT. Utiliser les écrous coniques (15) M10-1.25 fournis. Figure 13.


NOTE : Serrer les écrous de roue au couple de serrage indiqué par le fabricant de VTT.

Figure 13



- 7. Attach the rear suspension stabilizing rod to the undercarriage bracket using washers (A), bushing (B) and nut (C). Use lower hole. Refer to Figure 14.
- 7. Fixer le bras stabilisateur au trou du bas de la pièce d'ancrage du système de traction au moyen des rondelles (A), de l'espaceur (B) et de l'écrou (C). Voir la Figure 14.

Figure 14



8. Secure the undercarriage to the rear hub using the nuts (15) provided. Refer to Figure 15.

NOTE: If needed, take rubber protector off of hub. NOTE: Ensure that the cotter pin of the axle nut does not interfere with the undercarriage

hub.

NOTE: Use torque specification indicated by the vehicle's manufacturer when tightening

wheel nuts.

8. Fixer le système de traction au moyeu de roue arrière, utiliser les écrous (15) fournis. Voir la Figure 15.

NOTE: Retirer le protecteur en caoutchouc du moyeu, s'il y a lieu.


NOTE : Assurez-vous que la goupille fendue de l'écrou de l'essieu n'interfère pas au coeur

du moyeu du système de traction. NOTE : Serrer les écrous de roue au couple de

serrage indiqué par le fabricant du

véhicule.

Figure 15




- CAUTION: Securing stabilizing rod in place is crucial. Deficient installation of stabilizing rod can cause breakage on the systems and vehicle components.
- Attach the rear suspension stabilizing rod (A) to anchor plate (B) using the bolt (C), bushing (D), washer (E) and nut (F). Torque to 50 N•m [37 lb•ft]. Refer to Figure 16.

NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.

- ATTENTION: Une bonne installation des bras stabilisateurs est cruciale. Une installation déficiente peut entraîner des bris aux systèmes et aux composantes du véhicule.
- Fixer le bras stabilisateur (A) au point d'ancrage de la plaque (B) au moyen du boulon (C), de l'espaceur (D), de la rondelle (E) et de l'écrou (F). Serrer à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 16. NOTE: S'assurer d'assembler les pièces dans

l'ordre indiqué.

Figure 16




- 10. Inspect the rear track systems and ensure that all assembly bolts were correctly tightened during installation. Lower the vehicle to the ground and proceed to install the front track systems.
- 10. Inspecter les systèmes de traction arrière et s'assurer que tous les boulons ont été serrés correctement lors de l'installation. Abaisser ensuite le véhicule au sol et procéder à l'installation des systèmes de traction avant.

FRONT TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION AVANT

- Using a lifting device, raise the front of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.
- Remove front wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See
- Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'avant du véhicule et installer des cales de sûreté. S'assurer que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en sécurité.
- 2. Enlever les roues avant. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 17.

Figure 17

Figure 17.




- 3. If applicable, remove CV joint protectors.
- 4. Remove the bolt, washer and bushings from the front stabilizing rod end and insert the bolt in the front anchor bracket as shown in Figure 18.

NOTE: It is not possible to insert this bolt once the bracket is attached to the suspension arm.

- 3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.
- 4. Enlever les boulons, les rondelles et les espaceurs des rotules des bras stabilisateurs des systèmes avant. Insérer un boulon à l'extrémité de chacun des ancrages de suspension avant. Voir la Figure 18.

NOTE : Il est impossible d'insérer ce boulon une fois l'ancrage fixé au bras de suspension du véhicule.

Figure 18



- 5. Position the bottom part of the anchor bracket (2-3) underneath the lower suspension arm. Position the top part (4) over the suspension arm. Insert the M10x65 mm bolt (5) through the top and secure the two parts together with the nut (6) provided. Tighten assembly to 50 N•m [37 lb•ft] of torque. Refer to Figure 19.
- 5. Positionner la partie inférieure de l'ancrage antirotation (2-3) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie supérieure (4) audessus du bras de suspension. Insérer le boulon M10x65 mm (5) par le dessus de l'ancrage. Assembler les deux parties avec l'écrou (6) fourni. Serrer l'assemblage à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 19.

Figure 19






Figure 20



- 6. Install the 1-inch thick spacer (14) on the front wheel hubs. Use taper nuts (15) M10-1.25 supplied. Refer to Figure 21.
 - NOTE: Use the torque that is specified by the ATV manufacturer for wheel nuts.
- 6. Installer les espaceurs (14) de 1 po. d'épaisseur sur les moyeux de roue avant. Utiliser les écrous coniques (15) M10-1.25 fournis. Voir la Figure 21

NOTE : Serrer les écrous de roue au couple de serrage indiqué par le fabricant de VTT.

Figure 21




- 7. Using the nuts (15) provided, secure undercarriages to front wheel hubs. The procedure and precautions are the same as for rear units. Refer to Figure 15 for reference.
- 8. Attach the stabilizing rod (**B**) to the anchor bracket (**A**), using the two spacer bushings (**C**), flat washer (**D**) and nut (**E**). Torque to 70 N•m [52 lb•ft]. Refer to Figure 22.

NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.

- 7. Au moyen des écrous (15) fournis, boulonner chaque système de traction au moyeu de roue avant. La marche à suivre et les précautions sont les mêmes que pour les systèmes arrière. Voir la Figure 15 à titre de référence.
- 8. Fixer le bras stabilisateur (**B**) au boulon déjà installé sur l'ancrage de suspension (**A**) à l'aide des deux espaceurs (**C**), de la rondelle (**D**) et de l'écrou autobloquant (**E**). Serrer à un couple de 70 N•m [52 lb•pi]. Voir la Figure 22.


NOTE : S'assurer d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.

Figure 22



- 9. Verify that spring assembly bolt (**F**) is tightened to the recommended torque specification: 75 N•m [55 lb•ft]. Refer to Figure 23.
- 9. Vérifier que le boulon du ressort (**F**) est serré au couple recommandé : 75 N•m [55 lb•pi]. Voir la Figure 23.

Figure 23



FOOTREST PROTECTOR / PROTECTEUR DE MARCHEPIED


Position the footrest protector (20) under the footrest and secure it with the hardware (17-18-19) provided. Refer to Figure 24.

NOTE: There is one protector for each side.

10. Installer le protecteur de repose-pied (20) sous le repose-pied et boulonner les deux ensemble avec la boulonnerie (17-18-19) fournie. Voir la Figure 24.

NOTE : Il y a un protecteur par côté.

Figure 24



COMPLETION / COMPLÉTER L'INSTALLATION

- Verify the suspension settings. If the shock absorbers are adjustable, they should be adjusted to the stiffest level to allow for maximum clearance between the Track System and the vehicle fenders.
- Vérifier l'ajustement de la suspension, si les amortisseurs sont réglable, ils doivent être réglés au niveau le plus ferme afin de permettre un maximum de dégagement entre les systèmes et les ailes du véhicule.
- Verify for possible contact between the undercarriage and the lower fender. If there is contact, the fender should be modified (cut) to avoid damage to the vehicle's components and premature wear on rubber track.
- 2. Vérifier s'il y a un contact possible entre le système de traction et l'aile inférieure. S'il y a contact, modifier (découper) l'aile pour éviter les dommages au niveau des composantes du véhicule et toute usure prématurée au niveau des chenilles.

3. Lower the vehicle to the ground.

3. Abaisser le véhicule au sol.

ADJUSTMENTS / AJUSTEMENTS

CAUTION: The Track System is designed to provide the best performance in terms of traction and floatability. Adjustments such as alignment, track tension, and angle of attack are necessary and mandatory for optimal performance of the System. For more information on these adjustments, refer to the document entitled ADJUSTMENTS or to the USER MANUAL provided with the installation kit specific to the vehicle.

ATTENTION: Le système de traction a été conçu pour offrir les meilleures performances en termes de traction et de flottabilité. Les ajustements de l'alignement, de la tension des chenilles et de l'angle d'attaque sont obligatoires et nécessaires pour obtenir les performances optimales du système. Pour plus de renseignements sur ces ajustements, référez-vous au document RÉGLAGES ou au MANUEL DE L'UTILISATEUR fournis avec l'ensemble d'installation du véhicule.

TECHNICAL SUPPORT / SOUTIEN TECHNIQUE

Consult your dealer or distributor to solve any problem related with track system installation.

Consultez votre concessionnaire ou votre distributeur afin de résoudre tout problème entourant l'installation des systèmes.

Dealer or distributor phone:

Tél. du concessionnaire ou du distributeur :

Serial No. / No de série :

Purchase date / Date d'achat :